

- I. Yêu cầu phải tắt những dịch vụ sau để có thể cấu hình suôn sẻ:
 - 1. Linux:
 - o # systemetl stop firewall.service : để tạm đóng firewall
 - o # systemetl disable firewall.service : để Disable firewall
 - o Disable SELINUX:
 - # vi /etc/selinux/config SELINUX=disabled
 - 2. Window XP:
 - o Run -> services.msc -> Disable window firewall




Control Panel -> Network and Internet Connections -> Windows
 Firewall



3. Window Server:





- II. Cài đặt và cấu hình DHCP Relay Agent trên CentOS 7
 - 1. Cài đặt và cấu hình DHCP Server:
 - Dùng câu lệnh yum để cài DHCP:
 yum install dhcp -y
 - Kiểm tra các gói DHCP:rpm -qa | grep dhcp


```
File Edit View Search Terminal Help

[root@localhost tangtrinhquang]# rpm -qa | grep dhcp
dhcp-libs-4.2.5-83.el7.centos.1.x86_64
dhcp-4.2.5-83.el7.centos.1.x86_64
dhcp-common-4.2.5-83.el7.centos.1.x86_64
[root@localhost tangtrinhquang]#
```


 Sau khi cài xong gói DHCP, ta phải copy file cấu hình mẫu có sẵn khi cài đặt, đưa vào thư mục /etc/dhcp để chuẩn bị cấu hình cho bước kế tiếp.

cp /usr/share/doc/dhcp-4.2.5/dhcpd.conf.example /etc/dhcp/dhcpd.conf

o Cấu hình card mạng trên DHCP Server:




o Cấu hình IP tĩnh trên DHCP Server:




 Cấu hình các subnet cấp phát muốn quản lý trên DHCP Server nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

```
# A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 { #tên dãy cấp phát
range 192.168.1.10 192.168.1.100; #dãy IP cấp phát
option domain-name-servers server.sgu.edu.vn; #tên máy chủ miền
option domain-name "squ.edu.vn"; #tên miền
option routers 192.168.1.1; #đia chỉ routers
option broadcast-address 192.168.1.255; #đia chỉ broadcast
option domain-name-servers 192.168.1.1; #đia chỉ DNS server
default-lease-time 600; #thời gian cho thuê mặc định
max-lease-time 7200; #thời gian cho thuê tối đa
# A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 { #tên dãy cấp phát
range 192.168.2.10 192.168.2.100; #dãy IP cấp phát
option domain-name-servers server.sgu.edu.vn; #tên máy chủ miền
option domain-name "sgu.edu.vn"; #tên miền
option routers 192.168.2.1; #địa chỉ routers
option broadcast-address 192.168.2.255; #địa chỉ broadcast
option domain-name-servers 192.168.1.1; #địa chỉ DNS server
```

Cấu hình card mạng cho client, nếu Client đang sử dụng chung đường mạng VMNet1, chung với địa chỉ 192.168.1.1 (default gateway) thì Client sẽ nhận địa chỉ IP thuộc 192.168.1.0




o Client nhận được IP được cấp phát:




2. Cấu hình DHCP Relay Agent:


- o Cài gói DHCP cho máy DHCP Relay Agent
- O Cài IP tĩnh cho 2 card mạng ens33 & ens36 lần lượt:



Remove Connection Profile




Remove Connection Profile



- Trước khi thực hiện cấu hình DHCP Relay Agent, ta copy file cấu hình gợi ý bằng câu lệnh:
 - cp /lib/systemd/system/dhcrelay.service /etc/systemd/system
- Ta thực hiện cấu hình DHCP Relay Agent bằng câu lệnh:
 nano /etc/systemd/system/dhcrelay.service
- o Tại đây, ta thêm địa chỉ IP của DHCP Server vào:




- Sau khi đã thực hiện xong, ta khởi động dịch vụ của DHCP Relay
 Agent:
 - systemctl --system daemon-reload systemctl start dhcrelay.service
- O Cuối cùng là kiểm tra ở client có được cấp phát IP:



III. Cài đặt và cấu hình DHCP Relay Agent trên Window Server


o Chọn card vmnet 3 cho server





Cấu hình IP tĩnh cho server

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties ?	
General	
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.	
Obtain an IP address automatically	
Use the following IP address:	
IP address:	192 . 168 . 1 . 1
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	192 . 168 . 1 . 1
Obtain DNS server address automatically	
Use the following DNS server addresses:	
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	
☐ Validate settings upon exit	Advanced
	OK Cancel

O Cài đặt, cấu hình DHCP Server









- o Tạo máy chủ DHCP Relay Agent đóng vai trò định tuyến:
 - 192.168.1.1/24 card mang vmnet3
 - 10.0.0.1/24 card mang vmnet4

O Cài đặt, cấu hình DHCP Relay Agent:



o Kiểm tra trên Window XP (Client):



Lớp mạng 10.0.0.0/24 bị 1 số trục trặc em sẽ kiểm tra sau...